

229893



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA TRACTORES SIORUGAS

CODIGO 0123 MAQUINA tractor MODELO camino FECHA DE MANTENIMIENTO 20/4/12 HOROMETRO PARA EL SERVICIO
HOROMETRO 1300 PROYECTO carretera SUCURSAL colombia TIPO DE SERVICIO 1000

Nº	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas	1600 Hrs
1	Cambio de aceite del motor		X	X		X	X	X	X	X		X
2	Cambio de filtro de aceite motor		X	X		X	X	X	X	X		X
3	Cambio de filtros de combustible		X	X		X	X	X	X	X		X
4	Drenar tanque de combustible		X	X		X	X	X	X	X		X
5	Cambio de filtro de aceite de la transmisión				X			X			X	
6	Cambio de aceite de la transmisión				X			X			X	
7	Limpiar rejilla de barrido de la transmisión				X			X			X	
8	Limpiar rejilla de barrido del convertidor de par				X			X			X	
9	Cambio de aceite del damper (si aplica)				X			X			X	
10	Cambio de filtro primario de aire				X			X			X	
11	Cambio de filtro secundario de aire				X			X			X	
12	Cambio de filtro aire acondicionado (si aplica)				X			X			X	
13	Cambio de aceite de los mandos finales								X			
14	Cambio de aceite del sistema hidráulico											X
15	Cambio de filtro de aceite del sistema hidráulico			X			X		X			X
16	Cambiar aceite y respiradero del cabrestante (si aplica)								X			
17	Cambiar aceite del compartimiento del resorte tensor										X	
18	Cambiar líquido de enfriamiento del radiador										X	
19	Cambiar tapón de radiador										X	
20	Limpiar respiradero del motor y transmisión		X	X		X	X	X	X	X		X
21	Drenar el filtro de combustible separador de agua											
22	Revisar nivel de aceite hidráulico											
23	Revisar nivel de aceite de la transmisión											
24	Revisar nivel de aceite del motor											
25	Revisar nivel de refrigerante											
26	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)											
27	Revisar indicador de filtro de aire del motor											
28	Revisar alarma de retroceso											
29	Revisar líquido del limpiaparebrisas											
30	Engrase general del equipo											
31	Limpiar panel de radiador (*)			X		X	X	X	X	X		X
32	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)		X			X			X			X
33	Revisar nivel de aceite de los mandos finales		X	X		X	X	X	X	X		X
34	Revisar hermeticidad de sistema de admisión		X	X		X	X	X	X	X	X	X
35	Revisar nivel aceite resorte tensor		X	X		X	X	X	X	X		X
36	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		X	X		X	X	X	X	X	X	X
37	Revisar y tensar todas las correas		X	X		X	X	X	X	X		X
38	Revisar tensión de crujeas (ajustar si requiere)		X	X		X	X	X	X	X	X	X
39	Revisar presión de carga del nitrógeno en el acumulador (*)											
40	Reemplazar termostato de motor cada 3,000 hrs											
41	Cada 4,000 horas ajustar holgura de válvulas de motor											

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO, EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: Primeras 1,000 hrs de trabajo ajustar válvulas de motor

* En equipos Komatsu revisar presión del acumulador

* En equipos Komatsu aplicar auto limpieza de radiador diaria

Filtros utilizados en el mantenimiento

OBSERVACIONES: Se le cambio al 10503
aceite de motor de 10510090
mandos de la transmisión
y al Hidráulico
10116

Filtro aceite motor 1R-0734
Filtro combustible prim 2289130
Filtro combustible secu
Filtros hidráulicos
Filtro transmisión 1G-8878
Filtro primario aire No Hay
Filtro secundario aire No Hay
Filtro aire acondicionado

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Transmisión: MT cada 500, 1000 y 1500 hrs
Muestra Aceite Mandos Finales: MMF cada 600 y 1200 hrs

Mto. Realizado por

Mto. Ordenado por

Mto. Recibido por

DOCUMENTO DIGITALIZADO	
Código SIE:	967903
DIGITALIZADO	Fecha: 01/08/13
Nombre:	Liliana Spota
Cargo:	Asst. Gestión de Calidad
Firma:	Fig. 10
INDICE DE ARCHIVO	Nº Registro: 14-6

FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

ITEM 1

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA TRACTORES SORUGAS

CODIGO 0126 MAQUINA Tractor MODELO Camino FECHA DE MANTENIMIENTO 28/11/12 HOROMETRO PARA EL SERVICIO 1000
HOROMETRO 1000 PROYECTO En Camino SUCURSAL Costa Rica TIPO DE SERVICIO 1000

Nº	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas	1600 Horas
1	Cambio de aceite del motor		X	X		X	X	X	X	X		X
2	Cambio de filtro de aceite motor		X	X		X	X	X	X	X		X
3	Cambio de filtros de combustible		X	X		X	X	X	X	X		X
4	Drenar tanque de combustible		X	X		X	X	X	X	X		X
5	Cambio de filtro de aceite de la transmisión				X		X	X	X	X		X
6	Cambio de aceite de la transmisión				X		X	X	X	X		X
7	Limpiar rejilla de barrido de la transmisión				X		X	X	X	X		X
8	Limpiar rejilla de barrido del convertidor de par				X		X	X	X	X		X
9	Cambio de aceite del damper (si aplica)				X		X	X	X	X		X
10	Cambio de filtro primario de aire				X		X	X	X	X		X
11	Cambio de filtro secundario de aire				X		X	X	X	X		X
12	Cambio de filtro aire acondicionado (si aplica)				X		X	X	X	X		X
13	Cambio de aceite de los mandos finales				X		X	X	X	X		X
14	Cambio de aceite del sistema hidráulico								X			X
15	Cambio de filtro de aceite del sistema hidráulico								X			X
16	Cambiar aceite y respiradero del cabrestante (si aplica)			X			X		X			X
17	Cambiar aceite del compartimiento del resorte tensor								X			X
18	Cambiar líquido de enfriamiento del radiador										X	X
19	Cambiar tapón de radiador										X	X
20	Limpiar respiradero del motor y transmisión		X	X		X	X	X	X	X		X
21	Drenar el filtro de combustible separador de agua		X	X		X	X	X	X	X		X
22	Revisar nivel de aceite hidráulico											
23	Revisar nivel de aceite de la transmisión											
24	Revisar nivel de aceite del motor											
25	Revisar nivel de refrigerante											
26	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)											
27	Revisar indicador de filtro de aire del motor											
28	Revisar alarma de retroceso											
29	Revisar líquido del limpiaparebrías											
30	Engrase general del equipo											
31	Limpiar panel de radiador (*)			X		X	X	X	X	X		X
32	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)		X	X		X	X	X	X	X		X
33	Revisar nivel de aceite de los mandos finales		X	X		X	X	X	X	X		X
34	Revisar hermeticidad de sistema de admisión		X	X		X	X	X	X	X		X
35	Revisar nivel aceite resorte tensor		X	X		X	X	X	X	X		X
36	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		X	X		X	X	X	X	X		X
37	Revisar y tensar todas las correas		X	X		X	X	X	X	X		X
38	Revisar tensión de orugas (ajustar si requiere)		X	X		X	X	X	X	X		X
39	Revisar presión de carga del nitrógeno en el acumulador (*)		X	X		X	X	X	X	X		X
40	Reemplazar termostato de motor cada 3,000 hrs											
41	Cada 4,000 horas ajustar holgura de válvulas de motor											

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO, EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: Primeras 1,000 hrs de trabajo ajustar válvulas de motor.

* En equipos Komatsu revisar presión del acumulador

* En equipos Komatsu aplicar autolimpieza de radiador diaria.

OBSERVACIONES:

Se le cambio al aceite de motor de los mandos Hidraulicos Se le cambio al aceite de la transmision; se le cambio todos los filtros

Filtros utilizados en el mantenimiento

Filtro aceite motor
Filtro combustible prim.
Filtro combustible secu.
Filtros hidráulicos
Filtro transmisión
Filtro primario aire
Filtro secundario aire
Filtro aire acondicionado

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 600 y 1200 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Transmisión: MT cada 500, 1000 y 1500 hrs
Muestra Aceite Mandos Finales: MMF cada 600 y 1200 hrs.

Mto. Realizado por

Mto. Ordenado por

Mto. Recibido por



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

TRACTOR 50hp y 60hp

ITEM 12

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA CAMIONES REGULADOS

CODIGO 0101 MAQUINA tractor MODELO D-85 FECHA DE MANTENIMIENTO 29/11/12 HOROMETRO PARA EL SERVICIO
HOROMETRO 1707 PROYECTO cumir SUCURSAL colima TIPO DE SERVICIO 1000

Nº	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas	1600 Horas
1	Cambio de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		x
2	Cambio de filtro de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		x
3	Cambio de filtros de combustible		x	x		x	x	x	x	x		x
4	Drenar tanque de combustible		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5	Cambio de filtro de aceite del sistema hidráulico					x			x			x
6	Cambio de aceite del sistema hidráulico											x
7	Limpiar rejilla del sistema hidráulico				x			x			x	x
8	Cambiar filtro resistor de corrosión (si aplica)				x			x			x	x
9	Cambiar elemento del filtro de frenos (si aplica)				x			x			x	x
10	Cambio de aceite de los diferenciales y mandos finales								x			x
11	Cambio de aceite de la transmisión y del convertidor de par				x			x			x	x
12	Cambio de filtro de aceite de la transmisión y del convertidor de par				x			x			x	x
13	Cambio de aceite del engranaje de transferencia				x			x			x	x
14	Cambio de filtro de engranaje de transferencia				x			x			x	x
15	Cambio de filtro primario de aire				x			x			x	x
16	Cambio de filtro secundario de aire				x			x			x	x
17	Cambio de filtro aire acondicionado				x			x			x	x
18	Limpiar respiradero del motor y transmisión					x			x			x
19	Limpiar respiradero de tanque hidráulico y diferenciales					x			x			x
20	Limpiar panel de radiador				x			x			x	x
21	Limpiar colador del tanque hidráulico				x			x			x	x
22	Reapretar las tuercas de las ruedas traseras y delanteras				x			x			x	x
23	Cambiar cilindro del auxiliar de arranque con etar										x	x
24	Cambiar líquido de enfriamiento del radiador										x	x
25	Revisar y/o rellenar tanque de grasa de la lubricación automática										x	x
26	Revisar nivel del aceite hidráulico											
27	Revisar nivel de aceite del engranaje de transferencia											
28	Revisar nivel de aceite de la transmisión y del convertidor de par											
29	Revisar nivel de aceite del motor											
30	Revisar nivel de refrigerante											
31	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)											
32	Revisar estado físico del ventilador de refrigeración											
33	Revisar presión de los neumáticos											
34	Revisar líquido del limpiaparabrisas											
35	Revisar sistema de frenos											
36	Revisar indicador de filtro de aire del motor											
37	Drenar el filtro de combustible separador de agua											
38	Revisar zapatas de frenos				x			x			x	y
39	Revisar nivel de aceite de diferenciales		x	x		x	x	x				x
40	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		x	x		x	x	x	x	x		x
41	Revisar y tensar todas las correas		x	x		x	x	x	x	x		x
42	Ajustar rotaválvulas del motor										x	x
43	Limpiar / purgar aire del sistema de frenos										x	x
44	Revisar acumulador del freno de servicio		x	x		x	x	x	x	x		x
45	Revisar la vibración el damper											x
46	Cambiar respiradero de los ejes											x
47	Cambiar tapa de presión del sistema de enfriamiento											x
48	Cambiar secador de enfriamiento											x
49	Ajustar juego de válvulas de motor cada 2											

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO, EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: En las primeras 500 horas de operación ajustar juego de válvulas de motor (equipo Caterpillar)

Nota 2: En las primeras 200 horas cambiar filtros de transmisión, hidráulico, de frenos, y aceite de transmisión, diferenciales, mandos finales y aceite del sistema hidráulico (equipo Komatsu)

OBSERVACIONES:

Se le cambio al
cilindro de motor y al
de los mandos
10119/10111/10247
10412
10208/10199
10429/10425

Filtros utilizados en el mantenimiento

Filtro aceite motor 1R-0716
Filtro combustible prim. 326-1644
Filtro combustible secu. 1R-0762
Filtros hidráulicos 16-8878, 144-6691, 132-8876
Filtro transmisión 139-1536
Filtro primario aire 142-1339
Filtro secundario aire 268-6704
Filtro aire acondicionado 359-3222

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Diferenciales: MMF cada 600 y 1200 hrs.
Muestra Aceite Transmisión: MT cada 500, 1000 y 1500 hrs

Mto. Realizado por

Mto. Ordenado por

Mto. Recibido por

FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

ITEM 12

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA CAMIONES ARTICULADOS

CODIGO	0825	MAQUINA	Cat. articulados	MODELO	735-B	FECHA DE MANTENIMIENTO	30/11/12	HOROMETRO PARA EL SERVICIO	
HOROMETRO	2410	PROYECTO	cumino	SUCURSAL	Coclealco	TIPO DE SERVICIO	600		

Nº	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1600 Horas	1800 Horas
1	Cambio de aceite motor		X	X		X	X	X	X	X		X
2	Cambio de filtro de aceite motor		X	X		X	X	X	X	X		X
3	Cambio de filtros de combustible		X	X		X	X	X	X	X		X
4	Drenar tanque de combustible				X			X			X	
5	Cambio de filtro de aceite del sistema hidráulico					X			X			X
6	Cambio de aceite del sistema hidráulico											X
7	Limpia rejilla del sistema hidráulico				X			X			X	
8	Cambiar filtro resistor de corrosión (si aplica)				X			X			X	
9	Cambiar elemento del filtro de frenos (si aplica)				X			X			X	
10	Cambio de aceite de los diferenciales y mandos finales								X			
11	Cambio de aceite de la transmisión y del convertidor de par				X			X			X	
12	Cambio de filtro de aceite de la transmisión y del convertidor de par				X			X			X	
13	Cambio de aceite del engranaje de transferencia				X			X			X	
14	Cambio de filtro de engranaje de transferencia				X			X			X	
15	Cambio de filtro primario de aire				X			X			X	
16	Cambio de filtro secundario de aire				X			X			X	
17	Cambio de filtro aire acondicionado				X			X			X	
18	Limpia respiradero del motor y transmisión					X			X			X
19	Limpia respiradero de tanques hidráulico y diferenciales					X			X			X
20	Limpia panel de radiador				X			X			X	
21	Limpia colador del tanque hidráulico				X			X			X	
22	Reapretar las tuercas de las ruedas traseras y delanteras				X			X			X	
23	Cambiar cilindro del auxiliar de arranque con éter										X	
24	Cambiar líquido de enfriamiento del radiador										X	
25	Revisar y/o rellenar tanque de grasa de la lubricación automática										X	
26	Revisar nivel del aceite hidráulico										X	
27	Revisar nivel de aceite del engranaje de transferencia										X	
28	Revisar nivel de aceite de la transmisión y del convertidor de par										X	
29	Revisar nivel de aceite del motor										X	
30	Revisar nivel de refrigerante										X	
31	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)										X	
32	Revisar estado físico del ventilador de refrigeración										X	
33	Revisar presión de los neumáticos										X	
34	Revisar líquido del limpiaparabrisas										X	
35	Revisar sistema de frenos										X	
36	Revisar indicador de filtro de aire del motor										X	
37	Drenar el filtro de combustible separador de agua										X	
38	Revisar zapatas de frenos				X			X			X	
39	Revisar nivel de aceite de diferenciales		X	X		X	X	X			X	
40	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		X	X		X	X	X	X	X	X	
41	Revisar y tensar todas las correas		X	X		X	X	X	X	X	X	
42	Ajustar rotaválvulas del motor										X	
43	Limpia / purga aire del sistema de frenos										X	
44	Revisar acumulador del freno de servicio		X	X		X	X	X	X	X	X	
45	Revisar la vibración el damper										X	
46	Cambiar respiradero de los ejes										X	
47	Cambiar tapa de presión del sistema de enfriamiento										X	
48	Cambiar secador de enfriamiento										X	
49	Ajustar juego de válvulas de motor cada 2.000 hrs										X	

Cambiar aceite del motor y filtros de motor
Realizar las revisiones que manda la rutina y informar detalles del equipo

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO,
EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: En las primeras 500 horas de operación ajustar juego de válvulas de motor (equipo Caterpillar)

Nota 2: En las primeras 200 horas cambiar filtros de transmisión, hidráulico, de frenos, y aceite de transmisión, diferenciales, mandos finales y aceite del sistema hidráulico (equipo Komatsu)

OBSERVACIONES:

Filtros utilizados en el mantenimiento

Filtro aceite motor

Filtro combustible prim.

Filtro combustible secu.

Filtros hidráulicos

Filtro transmisión

Filtro primario aire

Filtro secundario aire

Filtro aire acondicionado

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs

Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Diferenciales: MMF cada 600 y 1200 hrs.

Muestra Aceite Transmisión: MT cada 600, 1000 y 1500 hrs

Filo. Realizado por

Filo. Ordenado por

Filo. Recibido por



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

ITEM 12

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA CAMIONES ARTICULADOS

CODIGO	0886	MAQUINA	Articulado	MODELO	735-B	FECHA DE MANTENIMIENTO	01/12/13	HOROMETRO PARA EL SERVICIO	
HOROMETRO	7759	PROYECTO	Camino de Cobiza	SUCURSAL	Colón	TIPO DE SERVICIO	1200		

Nº	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas	1600 Horas
1	Cambio de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		x
2	Cambio de filtro de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		x
3	Cambio de filtros de combustible		x	x		x	x	x	x	x		x
4	Drenar tanque de combustible				x			x			x	
5	Cambio de filtro de aceite del sistema hidráulico					x			x			x
6	Cambio de aceite del sistema hidráulico											x
7	Limpiar rejilla del sistema hidráulico				x			x			x	
8	Cambiar filtro resistor de corrosión (si aplica)				x			x			x	
9	Cambiar elemento del filtro de frenos (si aplica)				x			x			x	
10	Cambio de aceite de los diferenciales y mandos finales								x			
11	Cambio de aceite de la transmisión y del convertidor de par				x			x			x	
12	Cambio de filtro de aceite de la transmisión y del convertidor de par				x			x			x	
13	Cambio de aceite del engranaje de transferencia				x			x			x	
14	Cambio de filtro de engranaje de transferencia				x			x			x	
15	Cambio de filtro primario de aire				x			x			x	
16	Cambio de filtro secundario de aire				x			x			x	
17	Cambio de filtro aire acondicionado				x			x			x	
18	Limpiar respiradero del motor y transmisión					x			x			x
19	Limpiar respiradero de tanque hidráulico y diferenciales					x			x			x
20	Limpiar panel de radiador				x			x			x	
21	Limpiar colador del tanque hidráulico				x			x			x	
22	Reapretar las tuercas de las ruedas traseras y delanteras				x			x			x	
23	Cambiar cilindro del auxiliar de arranque con éter										x	
24	Cambiar líquido de enfriamiento del radiador										x	
25	Revisar y/o rellenar tanque de grasa de la lubricación automática										x	
26	Revisar nivel del aceite hidráulico											
27	Revisar nivel de aceite del engranaje de transferencia											
28	Revisar nivel de aceite de la transmisión y del convertidor de par											
29	Revisar nivel de aceite del motor											
30	Revisar nivel de refrigerante											
31	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)											
32	Revisar estado físico del ventilador de refrigeración											
33	Revisar presión de los neumáticos											
34	Revisar líquido del limpiaparabrisas											
35	Revisar sistema de frenos											
36	Revisar indicador de filtro de aire del motor											
37	Drenar el filtro de combustible separador de agua											
38	Revisar zapatas de frenos				x			x			x	
39	Revisar nivel de aceite de diferenciales		x	x		x	x	x				x
40	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		x	x		x	x	x	x	x		x
41	Revisar y tensar todas las correas		x	x		x	x	x	x	x		x
42	Ajustar rotaválvulas del motor										x	
43	Limpiar / purgar aire del sistema de frenos										x	
44	Revisar acumulador del freno de servicio		x	x		x	x	x	x	x		x
45	Revisar la vibración el damper											x
46	Cambiar respiradero de los ejes											x
47	Cambiar tapa de presión del sistema de enfriamiento											x
48	Cambiar secador de enfriamiento											x
49	Ajustar juego de válvulas de motor cada 2,000 hrs											x

Nota 1: En las primeras 500 horas de operación ajustar juego de válvulas de motor (equipo Caterpillar)

Nota 2: En las primeras 200 horas cambiar filtros de transmisión, hidráulico, de frenos, y aceite de transmisión, diferenciales, mandos finales y aceite del sistema hidráulico (equipo Komatsu)

OBSERVACIONES:

Se le cambio al
aceite de motor y
los filtros de diesel y motor
pendientes cambio de filtro
de aire

Filtros utilizados en el mantenimiento

Filtro aceite motor

Filtro combustible prim.

Filtro combustible secu.

Filtros hidráulicos

Filtro transmisión

Filtro primario aire

Filtro secundario aire

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Diferenciales: MMF cada 600 y 1200 hrs.
Muestra Aceite Transmisión: MT cada 500, 1000 y 1500 hrs

Filtro aire acondicionado

Mto. Realizado por

Mto. Ordenado por

Mto. Recibido por

Alonso



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA EXCAVADORAS

CODIGO 0566 MAQUINA Pata MODELO 336 FECHA DE MANTENIMIENTO 01/10/12 HOROMETRO PARA EL SERVICIO
HOROMETRO 1288 PROYECTO Camino 8 SUCURSAL Collecito TIPO DE SERVICIO 1000

Nº	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas
1	Cambio de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x	
2	Cambio de filtro de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x	
3	Cambio de filtros de combustible		x	x		x	x	x	x	x	
4	Drenar tanque de combustible		x	x		x	x	x	x	x	
5	Cambio de filtro de aceite hidráulico retorno			x			x		x		
6	Cambio de filtro de aceite hidráulico piloto			x			x		x		
7	Cambio de filtro de aceite hidráulico succión			x			x		x		
8	Cambio de aceite del sistema hidráulico										
9	Cambio de filtro primario de aire				x			x			x
10	Cambio de filtro secundario de aire				x			x			x
11	Limpie la caja del antefiltro de aire del motor				x			x			x
12	Cambio de filtro aire acondicionado				x			x			x
13	Cambio de aceite del círculo de giro (swing)				x			x			x
14	Cambio de aceite de los mandos finales				x			x			x
15	Cambiar líquido de enfriamiento del radiador										x
16	Limpia respiradero del motor			x			x		x		
17	Limpia panel de radiador			x			x		x		
18	Revisar los pernos de las onugas			x			x		x		
19	Revisar nivel del aceite hidráulico										
20	Revisar nivel de aceite del motor										
21	Revisar nivel de refrigerante										
22	Revisar alarma de desplazamiento										
23	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)										
24	Revisar indicador de filtro de aire del motor										
25	Revisar líquido del limpiaparabrisas										
26	Revisar buen funcionamiento de la ventana superior										
27	Engrasar el círculo de giro (swing)										
28	Drenar el filtro de combustible separador de agua										
29	Revisar nivel de aceite del damper										
30	Revisar nivel de aceite círculo de giro (swing)										
31	Engrase general del equipo										
32	Revisar la tensión de las onugas										
33	Revisar presión de carga del nitrógeno en el acumulador (*)								x		
34	Revisar nivel de aceite mandos finales		x	x		x	x		x	x	
35	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)		x	x		x	x	x	x	x	
36	Revisar y tensar todas las correas		x	x		x	x	x	x	x	
37	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		x	x		x	x	x	x	x	
38	Ajustar válvulas del motor cada 2.000 horas										

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO,
EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: En las primeras 200 hrs de operación, cambiar filtros de aceite hidráulico

* En equipos Komatsu revisar presión del acumulador

Filtros utilizados en el mantenimiento

OBSERVACIONES:

Filtro aceite motor 1R-0716

Filtro combustible prim. 1R-0762

Filtro combustible secu. 326-1644

Filtros hidráulicos

Filtros hidráulicos succ.

Filtro primario aire 142-1339

Filtro secundario aire

Filtro aire acondicionado 245-7823

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Mandos Finales: MMF cada 1000 hrs.

Mtto. Realizado por

Mtto. Ordenado por

Mtto. Recibido por



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

TÉCNOLOGÍA

ITEM 86

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA TORRES DE ILUMINACION

CODIGO 8952 MAQUINA Torre d Luz MODELO _____ FECHA DE MANTENIMIENTO 03/10/12 HOROMETRO PARA EL SERVICIO _____
HOROMETRO 266 PROYECTO Campes 64 SUCURSAL Collecito TIPO DE SERVICIO 200

Nº	Operación	10 Horas	100 Horas	200 Horas	400 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas
1	Cambio de aceite motor			x	x	x	x	x
2	Cambio de filtro de aceite motor			x	x	x	x	x
3	Cambio de filtros de combustible			x	x	x	x	x
4	Drenar tanque de combustible			x	x	x	x	x
5	Cambio de filtro de aire					x		
6	Revisar cableado de bombillos al panel de control			x	x	x	x	x
7	Limpiar respiradero del motor				x		x	
8	Revisar y tensar las correas				x		x	
9	Engrasar carrete para izar la torre			x	x	x	x	x
10	Revisar carcasa de los bombillos de iluminación		x					
11	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		x					
12	Cambiar aceite del eje							x
13	Cambiar liquido de enfriamiento del motor							x
14	Limpiar panel de radiador				x		x	
15	Revisar fugas en el sistema de combustible	ROUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR						
16	Revisar nivel de aceite del motor							
17	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)							
18	Revisar altura adecuada de los bombillos							
19	Revisar nivel de refrigerante del motor							
20	Revisar presión de los neumáticos							
21	Calibración de valvulas cada 1,000 hrs							

Nota 1: En las primeras 50 horas de operación realizar cambio de aceite y filtros de motor

OBSERVACIONES:

10241 / PA.1865-FW
11791 / PH 2808
10590 / FP 42003

Mtto. Realizado por

Mtto. Ordenado por

Mtto. Recibido por



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

ITEM 6

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA EXCAVADORAS

CODIGO	0537	MAQUINA	Pala	MODELO	336	FECHA DE MANTENIMIENTO	04/12/12	HOROMETRO PARA EL SERVICIO	
HOROMETRO	2927	PROYECTO	Camí 4	SUCURSAL	codécito	TIPO DE SERVICIO	1600		

Nº	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1600 Horas	1800 Horas
1	Cambio de aceite motor		X	X		X	X	X	X	X		X
2	Cambio de filtro de aceite motor		X	X		X	X	X	X	X		X
3	Cambio de filtros de combustible		X	X		X	X	X	X	X		X
4	Drenar tanque de combustible		X	X		X	X	X	X	X		X
5	Cambio de filtro de aceite hidráulico retorno			X		X	X		X			X
6	Cambio de filtro de aceite hidráulico piloto			X		X			X			X
7	Cambio de filtro de aceite hidráulico succión			X		X			X			X
8	Cambio de aceite del sistema hidráulico											X
9	Cambio de filtro primario de aire				X			X				X
10	Cambio de filtro secundario de aire				X			X				X
11	Limpiar la caja del antifiltro de aire del motor				X			X				X
12	Cambio de filtro aire acondicionado				X			X				X
13	Cambio de aceite del círculo de giro (swing)				X			X				X
14	Cambio de aceite de los mandos finales				X			X				X
15	Camblar líquido de enfriamiento del radiador											X
16	Limpiar respiradero del motor			X			X		X			
17	Limpiar panel de radiador			X			X		X			
18	Revisar los pomos de las orugas			X			X		X			
19	Revisar nivel del aceite hidráulico											
20	Revisar nivel de aceite del motor											
21	Revisar nivel de refrigerante											
22	Revisar alarma de desplazamiento											
23	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)											
24	Revisar indicador de filtro de aire del motor											
25	Revisar líquido del limpiaparabrisas											
26	Revisar buen funcionamiento de la ventana superior											
27	Engrasar el círculo de giro (swing)											
28	Drenar el filtro de combustible separador de agua											
29	Revisar nivel de aceite del damper											
30	Revisar nivel de aceite círculo de giro (swing)											
31	Engrase general del equipo											
32	Revisar la tensión de las orugas											
33	Revisar presión de carga del nitrógeno en el acumulador (*)								X			X
34	Revisar nivel de aceite mandos finales		X	X		X	X		X	X		X
35	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)		X	X		X	X	X	X	X		X
36	Revisar y tensar todas las correas		X	X		X	X	X	X	X		X
37	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		X	X		X	X	X	X	X		X
38	Ajustar válvulas del motor cada 2,000 horas											

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO, EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: En las primeras 200 hrs de operación, cambiar filtros de aceite hidráulico

* En equipos Komatsu revisar presión del acumulador

OBSERVACIONES:

Se le cambio al
aceite de motor y los
filtros de aceite de motor
y todo los Hidraulico

Filtros utilizados en el mantenimiento

Filtro aceite motor _____
Filtro combustible prim. _____
Filtro combustible secu. _____
Filtros hidráulicos _____
Filtros hidráulicos succ. _____
Filtro primario aire _____
Filtro secundario aire _____
Filtro aire acondicionado _____

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Mto. Realizado por

Mto. Ordenado por

Mto. Recibido por



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA CAMIONES ARTICULADOS

CODIGO 0820 MAQUINA Cat. 660 MODELO 735 D FECHA DE MANTENIMIENTO 05/12/12 HOROMETRO PARA EL SERVICIO
HOROMETRO 2316 PROYECTO Cum. mto SUCURSAL Cx. M. C. TIPO DE SERVICIO 1600 400

Nº	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas	1600 H
1	Cambio de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		x
2	Cambio de filtro de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		x
3	Cambio de filtros de combustible		x	x		x	x	x	x	x		x
4	Drenar tanque de combustible		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Cambio de filtro de aceite del sistema hidráulico					x			x			x
6	Cambio de aceite del sistema hidráulico							x				x
7	Limpiar rejilla del sistema hidráulico				x			x				x
8	Cambiar filtro resistor de corrosión (si aplica)				x			x				x
9	Cambiar elemento del filtro de frenos (si aplica)				x			x				x
10	Cambio de aceite de los diferenciales y mandos finales							x				x
11	Cambio de aceite de la transmisión y del convertidor de par				x			x				x
12	Cambio de filtro de aceite de la transmisión y del convertidor de par				x			x				x
13	Cambio de aceite del engranaje de transferencia				x			x				x
14	Cambio de filtro de engranaje de transferencia				x			x				x
15	Cambio de filtro primario de aire				x			x				x
16	Cambio de filtro secundario de aire				x			x				x
17	Cambio de filtro aire acondicionado				x			x				x
18	Limpiar respiradero del motor y transmisión					x			x			
19	Limpiar respiradero de tanque hidráulico y diferenciales					x			x			
20	Limpiar panel de radiador				x							
21	Limpiar colador del tanque hidráulico				x			x				
22	Reapretar las tuercas de las ruedas traseras y delanteras				x			x				
23	Cambiar cilindro del auxiliar de arranque con eler											
24	Cambiar líquido de enfriamiento del radiador											
25	Revisar y/o rellenar tanque de grasa de la lubricación automática											
26	Revisar nivel del aceite hidráulico											
27	Revisar nivel de aceite del engranaje de transferencia											
28	Revisar nivel de aceite de la transmisión y del convertidor de par											
29	Revisar nivel de aceite del motor											
30	Revisar nivel de refrigerante											
31	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)											
32	Revisar estado físico del ventilador de refrigeración											
33	Revisar presión de los neumáticos											
34	Revisar líquido del limpiaparabrisas											
35	Revisar sistema de frenos											
36	Revisar indicador de filtro de aire del motor											
37	Drenar el filtro de combustible separador de agua				x			x				x
38	Revisar zapatas de frenos											
39	Revisar nivel de aceite de diferenciales		x	x		x	x	x		x		
40	Revisar nivel electroquímico de baterías y limpiar terminales		x	x		x	x	x		x		
41	Revisar y tensar todas las correas		x	x		x	x	x		x		
42	Ajustar rotaválvulas del motor											
43	Limpiar / purgar aire del sistema de frenos											
44	Revisar acumulador del freno de servicio		x	x		x	x	x		x		
45	Revisar la vibración del damper											
46	Cambiar respiradero de los ejes											
47	Cambiar tapa de presión del sistema de enfriamiento											
48	Cambiar secador de enfriamiento											
49	Ajustar juego de válvulas de motor cada 2											

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO, EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: En las primeras 500 horas de operación ajustar juego de válvulas de motor (equipo Caterpillar)

Nota 2: En las primeras 200 horas cambiar filtros de transmisión, hidráulico, de frenos, y aceite de transmisión, diferenciales, mandos finales y aceite del sistema hidráulico (equipo Komatsu)

OBSERVACIONES:

Filtros utilizados en el mantenimiento

Filtro aceite motor

Filtro combustible prim

Filtro combustible secu

Filtros hidráulicos

Filtro transmisión

Filtro primario aire

Filtro secundario aire

Filtro aire acondicionado

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Diferenciales: MMF cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Transmisión: MT cada 500, 1000 y 1500 hrs

Mto. Realizado por

Mto. Ordenado por

Mto. Recibido por



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

ITEM 12

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA CAMIONES ARTICULADOS ✓
CODIGO 0820 MAQUINA Articulado MODELO 735-B FECHA DE MANTENIMIENTO 05/12/12 HOROMETRO PARA EL SERVICIO
HOROMETRO 2316 PROYECTO Cumino de SUCURSAL Colocito TIPO DE SERVICIO 400

Nº	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas	1600 Horas
1	Cambio de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		x
2	Cambio de filtro de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		x
3	Cambio de filtros de combustible		x	x		x	x	x	x	x		x
4	Drenar tanque de combustible											
5	Cambio de filtro de aceite del sistema hidráulico				x			x			x	
6	Cambio de aceite del sistema hidráulico					x			x			x
7	Limpiar rejilla del sistema hidráulico				x			x			x	
8	Revisar filtro resistor de corrosión (si aplica)				x			x			x	
9	Revisar elemento del filtro de frenos (si aplica)				x			x			x	
10	Cambio de aceite de los diferenciales y mandos finales								x			
11	Cambio de aceite de la transmisión y del convertidor de par				x			x			x	
12	Cambio de filtro de aceite de la transmisión y del convertidor de par				x			x			x	
13	Cambio de aceite del engranaje de transferencia				x			x			x	
14	Cambio de filtro de engranaje de transferencia				x			x			x	
15	Cambio de filtro primario de aire				x			x			x	
16	Cambio de filtro secundario de aire				x			x			x	
17	Cambio de filtro aire acondicionado				x			x			x	
18	Limpiar respiradero del motor y transmisión					x			x			x
19	Limpiar respiradero de tanque hidráulico y diferenciales					x			x			x
20	Limpiar panel de radiador				x			x			x	
21	Limpiar colador del tanque hidráulico				x			x			x	
22	Reapretar las tuercas de las ruedas traseras y delanteras				x			x			x	
23	Revisar cilindro del auxiliar de arranque con eter											
24	Revisar líquido de enfriamiento del radiador											
25	Revisar y/o rellenar tanque de grasa de la lubricación automática											
26	Revisar nivel del aceite hidráulico											
27	Revisar nivel de aceite del engranaje de transferencia											
28	Revisar nivel de aceite de la transmisión y del convertidor de par											
29	Revisar nivel de aceite del motor											
30	Revisar nivel de refrigerante											
31	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)											
32	Revisar estado físico del ventilador de refrigeración											
33	Revisar presión de los neumáticos											
34	Revisar líquido del limpiaparabrisas											
35	Revisar sistema de frenos											
36	Revisar indicador de filtro de aire del motor											
37	Drenar el filtro de combustible separador de agua											
38	Revisar zapatas de frenos				x		x	x			x	
39	Revisar nivel de aceite de diferenciales		x	x		x	x	x				x
40	Revisar nivel eléctrico de baterías y limpiar terminales		x	x		x	x	x	x	x		x
41	Revisar y tensar todas las correas		x	x		x	x	x	x	x		x
42	Ajustar rotaválvulas del motor										x	
43	Limpiar / purgar aire del sistema de frenos										x	
44	Revisar acumulador del freno de servicio		x	x		x	x	x	x	x		x
45	Revisar la vibración del damper											
46	Revisar respiradero de los ejes											
47	Revisar tapa de presión del sistema de enfriamiento											
48	Revisar secador de enfriamiento											
49	Ajustar juego de válvulas de motor cada 2,000 hrs											

Nota 1: En las primeras 500 horas de operación ajustar juego de válvulas de motor (equipo Caterpillar)

Nota 2: En las primeras 200 horas cambiar filtros de transmisión, hidráulico, de frenos, y aceite de transmisión, diferenciales, mandos finales y aceite del sistema hidráulico (equipo Komatsu)

OBSERVACIONES:

Se le cambio al aceite del motor y los filtros durante filtro de cada de motor

Filtros utilizados en el mantenimiento

Filtro aceite motor

Filtro combustible prim.

Filtro combustible secu.

Filtros hidráulicos

Filtro transmisión

Filtro primario aire

Filtro secundario aire

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 400 y 1200 hrs

Muestra Aceite Diferenciales: MMF cada 600 y 1200 hrs,
Muestra Aceite Transmisión: MT cada 500, 1000 y 1500 hrs

Filtro aire acondicionado

Mtto. Realizado por

Mtto. Ordenado por

Mtto. Recibido por